



1. Modulkabel an Modulanschlüsse auf Rückseite stecken ( auf richtige Polung achten)
2. SUNTOWER® 1 - 2 Tage bei Sonnenschein aufladen
3. SUNTOWER® einschalten
4. Verbraucher an 230 Volt Anschlüsse einstecken

Bei Unterschreitung von 40 % Ladezustand kommt Warnmeldung = LED blinkt 10 fach schneller als der Laderegler